

		Belastungsfälle nach Euler							
		Fall 1		Fall 2		Fall 3		Fall 4	
Einbausituation									
Bauform	111-2 117	110-1 111/111-1 112/112-1	116 218 / 219 225	114/114-1 115	111-2 117	110-1 111/111-1 112/112-1	111-2 117	110-1 111/111-1 112/112-1	
Maß l ist die Einbaulänge im ausgefahrenen bzw. im zu berechnenden Zustand									